




EN

This manual contains information on how to use the woom WOW balance bike safely, as well as how to handle your Buddy cuddly toy with care. Please read these instructions before using the products for the first time and store them for future reference. When used and maintained properly, the woom WOW and Buddy will be a source of great joy and fun for your child (and you!).

⚠ WARNING!

- Do not use in areas other than private grounds (e.g. inside your home).
- To be used under the direct supervision of an adult.
- Not to be used in traffic.
- Risk of falling. Do not leave children under 36 months sitting or playing unattended.

Where can your child use the woom WOW and what do you need to be aware of?

- The woom WOW is classed as a toy and must not be used in road traffic.
- It may only be used indoors and on private property that is separated from the street – for example, inside your home, in a fenced garden or in a gated play area.
- Dry, flat, non-slip surfaces without any obstacles (such as a carpet) are the safest.
- Gravel, pebbles, sand and other loose surfaces can present a risk as the wheels on the woom WOW may get stuck.
- The woom WOW must not be used on steep gradients, on hillsides or near water.
- Do not use near stairs. Make sure any stairs or steps are secured with safety gates or similar barriers to prevent falls.
- Before using the woom WOW for the first time, show your child how to use it correctly and how to stop safely at any time using their feet.
- If the woom WOW shows any sign of damage or malfunction, your child should stop using it immediately.
- Unexpected occurrences, such as falls or collisions, can happen while using this product and may result in injury (even to other children playing nearby). As the parent or supervising adult, you are responsible for ensuring safe use.

What age and size should your child be and what abilities should they have to use the woom WOW?

- The woom WOW is recommended for use for children from the age of nine months.
- It is not suitable for children over 36 months or for children who weigh more than 20 kg.
- Your child must be at least 70 cm tall.
- Your child must be able to sit upright independently.
- Your child must be able to stand while holding onto something for support.
- When your child is sitting on the woom WOW, they should be able to reach the bars with their arms loosely out-stretched and have the soles of both feet on the ground with their legs bent slightly.

How can you transport or carry the woom WOW?

- Rotate the bars 90° to the right so that they are parallel to the frame – you'll feel the bars click into their 'transport position'.
- In this position, you can carry the woom WOW like a suitcase or simply tuck it away – say, if you need two hands to push the stroller.
- Don't be too rough as it may lead to damage.

What's the best way to store the woom WOW?

- The best place to store your woom WOW is a warm and dry indoor space.
- Avoid leaving it in direct sunlight or next to a window for extended periods.
- Don't store it below freezing.
- Keep it away from direct heat sources, such as ovens, central heating and fires.
- If the woom WOW is lying on the ground, your child should not attempt to sit or stand on it.
- Be careful not to place any heavy objects (> 20 kg) on top of your woom WOW, particularly when it's lying on its side.
- For easy, compact storage, you can put the woom WOW into its transport position (see previous section for instructions).

How should you clean your woom WOW?

- Use mild liquid soap, water and a cloth. Avoid any products containing acids or abrasive chemicals, oil-based cleaners, or solvents.
- After cleaning, rinse off any soap residue and dry your woom WOW thoroughly.
- Do not use a high-pressure washer as this can cause damage.
- Your woom WOW should not be submerged in water for long periods, so we strongly advise against cleaning it in the bathtub or dishwasher.
- Clean your woom WOW regularly to prevent damage and keep it safe and fun for your child to use.

How should you repair, recycle or dispose of the woom WOW and its packaging?

- Check the relevant recycling symbols displayed on the packaging before throwing anything away.
- You can find spare parts for the woom WOW in the woom online store.
- All repairs should be done using original spare parts as approved by woom.
- You can take the woom WOW apart for correct and proper recycling – simply follow the symbols displayed on each part.
- Scan the QR code on the rear of this manual for more detailed information.

How long does the warranty on your woom WOW last?

- Your frame and components come with a 24-month warranty from the day of purchase.
- This does not cover normal wear and tear on components or defects or damage resulting from crashes and incorrect use.
- You must provide proof of purchase to access the woom warranty service.
- The warranty is valid worldwide.
- Legal warranty rights remain unaffected.
- woom can provide an extended manufacturer's warranty of 10 years from the aluminum frame. To claim this warranty extension, you'll need to join our woom Riders Club and register your woom bike online within 9 weeks of buying it – and provide proof of purchase.
- For further details on the warranty and how to make a claim, please visit woom.com.

CE UK

The woom WOW meets the requirements set out in the European EN 71 toy safety standard and complies with European Directive 2009/48/EC on the safety of toys. It also meets the requirements of the BSI EN 71 toy safety standard, complies with the UK-specific Toys (Safety) Regulations 2011, and satisfies the ASTM F963-23, the US standard for toy safety.

Buddy cuddly toy

When riding with Buddy, make sure that it is not trapped between the frame and wheels or interfering with the bike in any way as this could cause a crash. Keep Buddy away from heat sources (such as the oven, central heating, radiators) and open fires. Buddy is best stored in a warm and dry indoor space. It is not designed for pets.

CE UK

The Buddy cuddly toy meets the requirements set out in the European EN 71 toy safety standard and complies with European Directive 2009/48/EC on the safety of toys. It also meets the requirements of the BSI EN 71 toy safety standard, complies with the UK-specific Toys (Safety) Regulations 2011, and satisfies the ASTM F963-23, the US standard for toy safety.

Liability waiver

All information, data and instructions provided in this manual were up to date at the time of printing. The illustrations are symbolic graphics and may not exactly correspond to reality. The text and images may not be used as a basis for claiming the right to exchange products which have already been delivered. We reserve the right to make technical changes. Changes, errors and typos may not be used as grounds for claiming damages. This manual describes the characteristics of the product but does not make any assurances in this regard. woom cannot be held responsible for any damage or injury resulting from the following:

- Failure to follow the instructions in this manual
- Unauthorized modifications to the product
- Incorrect operation
- Improper care or failure to clean the product regularly
- Use contrary to the intended or recommended use of this product

DE

woom WOW Bedienungsanleitung

Diese Anleitung enthält Informationen zum sicheren Betrieb des selbstbalancierenden Laufrads woom WOW sowie zum sicheren Umgang mit dem Kuschelmonster Buddy. Bitte lies sie vor der ersten Benutzung und bewahre sie auf. Korrekt verwendet und gepflegt, werden das woom WOW und Buddy deinem Kind (und dir!) viel Spaß bereiten.

⚠ ACHTUNG!

- Nur in privaten Bereichen nutzen (z. B. in der eigenen Wohnung).
- Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- Sturzgefahr. Kinder unter 36 Monaten nicht unbeaufsichtigt sitzen oder spielen lassen.

Wo kann mein Kind das woom WOW benutzen und was muss ich beachten?

- Das woom WOW ist ein Spielzeug und nicht für den Einsatz im Straßenverkehr zugelassen.
- Es darf nur in Innenräumen und auf Privatgelände, das von der Straße abgetrennt ist, benutzt werden, z. B. in der eigenen Wohnung, im eingezäunten Garten oder auf einem eingezäunten Spielplatz.
- Trocken, ebene und nicht-rutschigen Untergründe ohne Hindernisse (z. B. Teppich) sind am sichersten.
- Kies, Schotter, Sand oder ähnliche Untergründe können eine Gefahr darstellen, da die Laufräder des woom WOW stecken bleiben könnten.
- Das woom WOW darf nicht in der Nähe von Abhängen, abschüssigem Gelände oder Gewässer benutzt werden.
- Es darf nicht in der Nähe von Treppen benutzt werden bzw. müssen Treppen mit Treppenschutzgittern oder Ähnlichem gesichert werden, damit dein Kind nicht hinunterfallen kann.
- Zeit deinem Kind vor der ersten Fahrt, wie es das woom WOW richtig benutzt und jederzeit sicher mit den Füßen stoppt.

- Sobald ein Defekt am woom WOW auftritt, darf dein Kind nicht weiterfahren.
- Unvorhersehbare Situationen wie Stürze oder Zusammenstöße können bei der Bedienung durch dein Kind auftreten und zu Verletzungen (auch mitspielender Kinder) führen – die Verantwortung trägt du als Erziehungsberechtigte*r bzw. die erwachsene Aufsichtsperson.

Welches Alter, welche Größe und welche Fähigkeiten muss mein Kind haben?

- Das woom WOW ist frühestens ab 9 Monaten empfohlen.
- Es ist nicht für Kinder über 36 Monaten bzw. für Kinder mit einem Körpergewicht über 20 kg geeignet.
- Dein Kind muss mindestens 70 cm groß sein.
- Dein Kind muss eigenständig sitzen können.
- Dein Kind muss stehen können, wenn es sich an etwas festhält.
- Wenn dein Kind auf dem woom WOW sitzt, muss es den Lenker mit leicht angewinkelten Armen erreichen können, die Beine müssen leicht angewinkelt sein und beide Fußsohlen müssen den Boden berühren.

Wie kann ich das woom WOW transportieren?

- Drehe den Lenker um 90 Grad parallel zum Rahmen (in Fahrtrichtung nach rechts) bis der Lenker einrastet (Transportposition).
- Jetzt kannst du das woom WOW wie einen Koffer tragen oder es platzsparend verstauen, wenn du zum Beispiel beide Hände brauchst, um den Kinderwagen zu schieben.
- Eine grobe Handhabung kann zu Schäden führen.

Wie soll ich das woom WOW abstellen bzw. aufbewahren?

- Ein warmer, trockener Innenraum bietet die besten Lagerbedingungen.
- Lagere das woom WOW nicht hinter Glas (z. B. Fenster) bzw. setze es nicht für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus.
- Lagere es nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
- Halte es von Hitze (z. B. Öfen, Heizungen) und offenem Feuer fern.
- Wenn das woom WOW auf dem Boden liegt, darf dein Kind nicht darauf sitzen oder stehen.
- Stelle keine schweren Gegenstände (> 20 kg) auf dem woom WOW ab – insbesondere, wenn es sich in liegender Position befindet.
- Zur platzsparenden Aufbewahrung kannst du das woom WOW in die Transportposition bringen (siehe vorherigen Abschnitt).

Wie reinige ich das woom WOW am besten?

- Verwende einen Lappen sowie milde Flüssigseife und Wasser – niemals Säuren, ölhaltige Reinigungsmittel oder Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten.
- Entferne nach der Reinigung alle Seifenrückstände und wische das woom WOW trocken.
- Verwende keinen Hochdruckreiniger, da dadurch Schäden verursacht werden können.
- Das woom WOW darf nicht für längere Zeit in Wasser getaucht werden, weshalb wir die Reinigung in der Badewanne oder in der Spülmaschine nicht empfehlen.
- Reinige das woom WOW regelmäßig, damit dein Kind lange Spaß damit hat und immer sicher unterwegs ist.

Wie repariere, recycle oder entsorge ich das woom WOW und seine Verpackung?

- Achte bei der Entsorgung der Verpackung auf die darauf abgebildeten Recycling-Symbole.
- Ersatzteile für das woom WOW findest du im woom Online-Shop.
- Verbaue nur Originalersatzteile bzw. Teile, die von woom für die Reparatur genehmigt wurden.
- Für eine sachgerechte Entsorgung kannst du das woom WOW in seine Einzelteile zerlegen – beachte die jeweiligen Recycling-Symbole auf den Teilen.
- Scanne den QR-Code auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung für mehr Infos.

Wie lange habe ich auf das woom WOW Garantie?

- Ab Kaufdatum hast du 24 Monate Garantie auf den Rahmen und alle Anbauteile.
- Ausgenommen von der Garantie sind Verschleißteile und Schäden nach Stürzen und unsachgemäßem Gebrauch.
- Um die Gültigkeit der Garantieleistung zu prüfen, ist eine Kopie des Kaufbelegs erforderlich.
- Die Garantie gilt weltweit.
- Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von der Garantie unberührt.
- woom gewährt eine erweiterte Herstellergarantie von 10 Jahren auf den Aluminiumrahmen. Dafür ist die Mitgliedschaft im woom Riders Club und eine Online-Registrierung innerhalb von 9 Wochen nach dem Kauf sowie die Vorlage des Kaufnachweises erforderlich.
- Weitere Details zur Garantie und wie du einen Anspruch geltend machen kannst, findest du auf woom.com.

CE UK

Das woom WOW entspricht den Anforderungen der EN 71 (Sicherheit von Spielzeug) und erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug. Es entspricht zudem den Anforderungen der BSI EN 71 (Sicherheit von Spielzeug) und erfüllt die Anforderungen der britischen Richtlinie „The Toys (Safety) Regulations 2011“ sowie die Anforderungen der amerikanischen Norm für Spielzeugsicherheit ASTM F963-23.

Kuschelmonster Buddy

Bitte stelle sicher, dass Buddy beim Mitfahren auf dem woom WOW nicht zwischen Rahmen und Reifen eingeklemmt wird, um Stürze zu verhindern. Halte Buddy von Hitze (z. B. Öfen, Heizungen) und offenem Feuer fern und lagere ihn in warmen und trockenen Innenräumen. Buddy ist nicht für Haustiere geeignet.

CE UK

Das Kuschelmonster Buddy entspricht den Anforderungen der EN 71 (Sicherheit von Spielzeug) und erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit von Spielzeug. Es entspricht zudem den Anforderungen der BSI EN 71 (Sicherheit von Spielzeug) und erfüllt die Anforderungen der britischen Richtlinie „The Toys (Safety) Regulations 2011“ sowie die Anforderungen der amerikanischen Norm für Spielzeugsicherheit ASTM F963-23.

Haftungsausschluss

Alle Informationen, Daten und Hinweise in dieser Anleitung waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Die Abbildungen sind Symbolgrafiken und müssen nicht der Realität entsprechen. Aus den Texten und Bildern können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Die Anleitung beschreibt die Eigenschaften des Produkts, ohne diese zuzusichern. Für Schäden und Verletzungen wird keine Haftung übernommen, wenn sie durch folgende Punkte zustande kommen:

- Missachtung der Bedienungsanleitung
- eigenmächtige Veränderungen am Produkt
- Bedienungsfehler
- unterlassene regelmäßige Reinigung
- missbräuchliche – d. h. nicht der vorgesehenen Nutzung entsprechende – Verwendung des Produkts

CS

Návod k použití woom WOW

Tento návod obsahuje informace k bezpečnému používání odrážedla woom WOW a k bezpečnému zacházení s plyšovou příšerkou Buddym. Návod si přečtěte před prvním použitím a uschovejte si ho. Při správném používání a údržbě si vaše dítě (i vy!) užijete s odrážedlem woom WOW a Buddym spoustu zážabv.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Používejte jen na soukromých pozemcích (např. ve svém bytě). Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívat v silničním provozu. Nebezpečí pádu. Nenechte děti mladší 36 měsíců sedět nebo si hrát bez dozoru.

Kde může moje dítě používat woom WOW a co musím vzít v úvahu?

- woom WOW je hračka a není schválené pro jízdu v silničním provozu.
- Smí se používat pouze v interiéru a na soukromém pozemku, který je oddělen od veřejné komunikace, např. ve vlastním bytě, v oplocené zahradě nebo na oploceném dětském hřišti.
- Suché, rovné a neklouzavé povrchy bez překážek (například koberec) jsou nejbezpečnější.
- Štěrky, kamínky, písek nebo podobné povrchy mohou představovat nebezpečí, protože kola woom WOW mohou uvisnout.
- woom WOW se nesmí používat v blízkosti svahů, svazitého terénu nebo vodních ploch.
- Nesmí používat v blízkosti schodů nebo schody musí být zajištěny např. schodišťovými brankami nebo podobným způsobem, aby vaše dítě nemohlo spadnout dolů.
- Ukažte svému dítěti před první jízdou, jak má woom WOW správně používat a nohama kdykoliv bezpečně zastavit.
- Jakmile se na woom WOW objeví závada, vaše dítě nesmí na něm dále jezdit.
- Při používání woom WOW vašim dítětem mohou nastat nepředvídatelné situace, jako jsou pády nebo srážky, které mohou vést ke zraněním (včetně ostatních hrajících si dětí). Zodpovědnost za tyto situace nesete vy jako zákonný zástupce nebo dospělá osoba vykonávající dohled.

Jaký věk, výška a schopnosti musí mít moje dítě?

- Doporučený věk pro woom WOW je nejméně 9 měsíců.
- Není vhodné pro děti starší 36 měsíců nebo s tělesnou hmotností nad 20 kg.
- Vaše dítě musí být vysoké alespoň 70 cm.
- Vaše dítě musí být schopno samostatně sedět.
- Vaše dítě musí být schopno se postavit, pokud se něčeho drží.
- Když vaše dítě sedí na woom WOW, musí dosáhnout na řídítka s mírně pokrčenými pažemi, nohy musí být mírně pokrčené a obě chodidla se musí celou plochou dotýkat země.

Jak mohu woom WOW přepravit?

- Otočte řídítka o 90 stupňů rovnoběžně s rámem (ve směru jízdy doprava), dokud řídítka nezapadnou (přepavní poloha).
- Ted můžete woom WOW přenášet jako kufr nebo ho úsporně uložit, například když potřebujete obě ruce na točení kočárku.
- Hrubé zacházení může vést k poškození.

Jak byste měli woom WOW odstavit nebo uskladnit?

- Teplý, suchý interiéru nabízí nejlepší podmínky pro skladování.
- Neskloďte woom WOW za sklem (např. za oknem) ani ho nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu záření.
- Neskloďte ho při teplotách pod bodem mrazu.
- Držte ho dál od tepla (např. kamen, topení) a otevřeného ohně.
- Pokud woom WOW leží na zemi, vaše dítě na něm nesmí sedět ani stát.
- Nepokládejte na woom WOW těžké předměty (> 20 kg) – zejména pokud je ve vodorovné poloze.
- Pro úsporu místa při skladování můžete woom WOW uvést do přepavní polohy (viz předchozí část).

Jak nejlépe vyčistit woom WOW?

- Použijte hadřík, jemné tekuté mydlo a vodu – nikdy nepoužívejte kyseliny, čisticí prostředky obsahující olej nebo kapalinu obsahující rozpouštědla.
- Po vyčištění odstraňte všechny zbytky mydla a woom WOW otřete do sucha.
- Nepoužívejte vysokotlaký čistič, protože by mohl způsobit poškození.
- woom WOW se nesmí ponořovat do vody na delší dobu, proto nedoporučujeme čišění ve vaně nebo v myčce na nádobí.
- Čistěte woom WOW pravidelně, aby se s ním vaše dítě dlouho bavilo a vždy bylo v bezpečí.



Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

Instructions for use

ansvar for skader, der opstår på grund af følgende forhold:

- Manglende overholdelse af brugsanvisningen
- Uautoriserede ændringer af produktet
- Betjeningsfej
- Manglende regelmæssig rengøring
- Misbrug – det vil sige en brug af produktet, der ikke er i overensstemmelse med den tilsligtede brug

FR
woom WOW : mode d'emploi
Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant l'utilisation en toute sécurité de la draisienne woom WOW ainsi que du compagnon en peluche « Buddy ». Veuillez le lire attentivement avant la première utilisation et le conserver dans un endroit sûr. Percelement utilisés et entretenus, la woom WOW et la peluche Buddy procureront beaucoup de joie à votre enfant (et à vous !).

ATTENTION !

Ne pas utiliser dans d'autres endroits que les espaces privés (par exemple au sein du foyer). À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne pas utiliser sur la voie publique. Danger de chute. Ne pas laisser les enfants de moins de 36 mois s'asseoir ou jouer sur le jouet sans surveillance.

Dans quel environnement mon enfant peut-il utiliser la woom WOW ? À quoi dois-je faire attention ?
- La woom WOW est un jouet. Elle n'est pas adaptée à la circulation routière. - Elle peut uniquement être utilisée dans le cadre privé et dans un espace clos, séparé de la voie publique, par exemple dans un jardin ou une aire de jeu délimitées par une clôture, ou dans votre maison. - Les surfaces sèches, planes, non glissantes et sans obstacle (comme un tapis) sont les plus sûrs. - Les chemins de graviers, caillouteux, sableux et autres sols du même type peuvent représenter un danger, car les roues de la woom WOW pourraient rester bloquées. - La woom WOW ne doit pas être utilisée près de côtes, de terrains en pente ou de points d'eau. - Elle ne doit pas non plus être utilisée près d'un escalier si l'accès à celui-ci n'est pas bloqué par une barrière de sécurité ou un dispositif similaire, afin d'éviter tout risque de chute. - Avant qu'il l'utilise pour la première fois, montrez à votre enfant comment utiliser correctement la woom WOW et comment s'arrêter à tout moment en sécurité à l'aide des pieds. - Si vous observez un défaut sur la woom WOW, ne laissez plus votre enfant l'utiliser. - Lorsque votre enfant utilise la draisienne, des événements imprévisibles, tels que des chutes ou des heurts, peuvent survenir et occasionner des blessures (y compris sur les autres enfants jouant à proximité). En tant que responsable légal(e) ou personne adulte à charge de surveiller l'enfant, vous en portez l'entière responsabilité.

À partir de quel âge ou de quelle taille mon enfant peut-il utiliser la woom WOW ? Doit-il posséder des aptitudes spécifiques ?
- La woom WOW est recommandée au plus tôt à partir de 9 mois. - Elle n'est pas recommandée pour les enfants âgés de plus de 36 mois ou pesant plus de 20 kg. - Votre enfant doit mesurer au moins 70 cm. - Votre enfant doit pouvoir tenir assis tout seul. - Votre enfant doit pouvoir se tenir debout s'il se tient à quelque chose. - Lorsque votre enfant utilise la woom WOW, il doit pouvoir atteindre le guidon en fléchissant légèrement les bras. Les deux pieds doivent pouvoir toucher le sol avec les genoux légèrement fléchis.

Comment transporter la woom WOW ?

- Tournez le guidon à 90° vers la droite (dans le sens de la marche) jusqu'à ce que vous entendiez le guidon s'enclencher (position de transport).
- Vous pouvez désormais porter la woom WOW en utilisant le guidon comme une poignée de valise ou la ranger de manière pratique, par exemple lorsque vous avez besoin de vos deux mains pour faire rouler la poussette.
- Une manipulation brutale peut endommager la draisienne.

Comment bien ranger et conserver la woom WOW ?
- Rangez-la idéalement à l'intérieur dans un endroit chaud et sec. - Ne stockez pas la woom WOW derrière une vitre (par exemple, une fenêtre) et ne la laissez pas directement exposée aux rayons du soleil pendant une longue période. - Ne la stockez pas dans un endroit où il pourrait geler. - Tenez-la hors de portée de la chaleur (d'un four ou d'un radiateur, par exemple) et du feu. - Si la woom WOW est couchée par terre, ne laissez pas votre enfant s'asseoir ou monter dessus. - Ne posez pas d'objets lourds (> 20 kg) sur la woom WOW, surtout si elle est couchée. - En position de transport (cf. paragraphe précédent), vous pourrez la ranger en économisant de l'espace.

Comment nettoyer la woom WOW de manière adéquate ?
- Utilisez un chiffon avec de l'eau légèrement savonneuse. N'utilisez jamais de produits acides, oléagineux, détergents ou contenant des solvants. - Après l'avoir nettoyée, éliminez tout reste de savon et séchez la woom WOW avec un chiffon sec. - N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, car celui-ci pourrait l'endommager. - La woom WOW ne doit pas être immergée dans l'eau trop longtemps. Nous déconseillons par conséquent de la laver dans la baignoire ou au lave-vaisselle. - Nettoyez régulièrement la woom WOW pour que votre enfant puisse l'utiliser le plus longtemps possible en toute sécurité.

Comment réparer, recycler ou éliminer la woom WOW et son emballage ?
- Référez-vous aux symboles de recyclage présents sur l'emballage pour jeter celui-ci. - Les pièces de rechange de la woom WOW sont disponibles sur la boutique en ligne woom. - N'utilisez que des pièces originales ou des pièces agréées par woom pour la réparation. - Pour éliminer la woom WOW de manière appropriée, vous pouvez la démonter et recycler les pièces détachées en fonction des symboles indiqués dessus. - Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations.

Cmbien de temps la woom WOW est-elle garantie ?

- Le cadre et les composants sont garantis pendant 24 mois à compter de la date d'achat.
- Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des composants et les dommages résultant de chocs ou d'une utilisation incorrecte.
- Veillez conserver votre preuve d'achat. Vous en aurez besoin pour faire une réclamation au titre de la garantie.
- La garantie est valable dans le monde entier.
- Les droits de garantie légaux ne sont pas affectés.
- Pour les membres du Riders Club, woom étend la garantie constructeur sur le cadre en aluminium à 10 ans. Pour en bénéficier, vous devez adhérer au Riders Club de woom et enregistrer en ligne la draisienne dans un délai de 9 semaines suivant son achat, en présentant une preuve d'achat.
- De plus amples informations sur la garantie et sur vos droits de réclamation sont disponibles sur woom.com.

CE UK

La woom WOW est conforme aux exigences de la norme EN 71 (Sécurité des jouets) et satisfait les exigences de la directive européenne 2009/48/CE sur la sécurité des jouets. Elle est également conforme aux exigences de la norme BSI EN 71 (Sécurité des jouets) et satisfait les exigences de la directive britannique « The Toys (Safety) Regulations 2011 » et de la norme américaine ASTM F963-23 sur la sécurité des jouets.

Compagnon en peluche « Buddy »
Lorsque votre enfant roule sur la woom WOW avec son Buddy, veillez vous assurer que celui-ci ne se coince pas entre le cadre et les pneus pour éviter tout risque de chute. Tenez la peluche hors de portée de la chaleur (par exemple d'un four ou d'un radiateur) et du feu. Rangez-la dans un espace intérieur sec, à l'abri du froid. Buddy ne convient pas aux animaux de compagnie.

CE UK

Le compagnon en peluche « Buddy » est conforme aux exigences de la norme EN 71 (Sécurité des jouets) et satisfait les exigences de la directive européenne 2009/48/CE sur la sécurité des jouets. Il est également conforme aux exigences de la norme BSI EN 71 (Sécurité des jouets) et satisfait les exigences de la directive britannique « The Toys (Safety) Regulations 2011 » et de la norme américaine ASTM F963-23 sur la sécurité des jouets.

Claude de non-responsabilité

Toutes les informations, données et indications fournies dans le présent manuel étaient à jour au moment de l'impression. Les images sont des illustrations symboliques et ne sont pas nécessairement conformes à la réalité. Les énoncés et illustrations contenus dans ce manuel ne peuvent pas être utilisés comme base pour revendiquer le droit d'échangeur des produits déjà livrés. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Les modifications, les erreurs et les fautes d'impression ne peuvent pas donner lieu à des dommages et intérêts. Les instructions décrivent les caractéristiques du produit, mais ne donnent aucune garantie à cet égard. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts et blessures dus aux causes suivantes :

- Non-respect du mode d'emploi
- Modifications non autorisées du produit
- Utilisation inappropriée
- Nettoyage négligé ou irrégulier
- Utilisation abusive du produit (utilisation non conforme à l'usage prévu)

IT

Istruzioni per l'uso woom WOW

Questo manuale fornisce informazioni importanti per un uso corretto della bici autobalanciante woom WOW e del mostro di peluche Buddy. Leggi attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso e conservale in un luogo sicuro. Con il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione, woom WOW e Buddy assicureranno a tuo figlio (e a te!) il massimo divertimento.

AVVERTENZA!

Non utilizzare in aree diverse da quelle private (ad es. la propria abitazione). Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Non usare nel traffico. Rischio di caduta. Non lasciare senza sorveglianza bambini di età inferiore a 36 mesi mentre siedono a giocare.

Dove può utilizzare woom WOW mio figlio e a che cosa deve prestare attenzione?
- La bici autobalanciante woom WOW è un giocattolo; pertanto, è vietato utilizzarla nel traffico. - Si può utilizzare esclusivamente in ambienti interni o in aree esterne private, non adiacenti alla strada (ad es. nel proprio appartamento, in un giardino o in un parco giochi recintato). - Le superfici asciutte, piane, antiscivolo e senza ostacoli (come un tappeto) sono quelle più sicure. - La ghiaia, il pietrisco, la sabbia o simili possono invece rappresentare un pericolo, in quanto le ruote di woom WOW potrebbero bloccarsi. - Non utilizzare woom WOW nei pressi di tende, terreni ripidi o corsi d'acqua.

- Non utilizzare la bici vicino alle scale, a meno che non siano dotate di un'apposita barriera di sicurezza che impedisca a tuo figlio di cadere.
- Mostragli come utilizzare correttamente woom WOW la prima volta e come fermarsi in sicurezza con i piedi.
- Se la bici autobalanciante è difettosa, non farla più utilizzare a tuo figlio.
- Potrebbero verificarsi eventi imprevisti, come cadute, urti o lesioni (anche ad altri bambini): in qualità di genitore o supervisore, sei tu ad avere la piena responsabilità.

Quanti anni deve avere mio figlio? Quanto deve essere alto? Quali abilità deve possedere?
- Letà minima consigliata per woom WOW è 9 mesi. - La bici autobalanciante non è adatta a bambini di oltre 36 mesi o di peso superiore a 20 kg. - Tuo figlio deve essere alto almeno 70 cm. - Tuo figlio deve essere in grado di stare seduto da solo. - Tuo figlio deve essere in grado di stare in piedi sostenendosi a un oggetto. - Quando tuo figlio è in sella a woom WOW, deve riuscire a raggiungere il manubrio con le braccia leggermente piegate, mantenere le gambe semi-piegate e appoggiare entrambi i piedi a terra.

Come posso trasportare woom WOW?
- Ruota il manubrio di 90° verso destra (seguendo il senso di marcia), fino a quando non si blocca in posizione parallela al telaio. - On può trasportare woom WOW come una valigia o riporla, ad esempio se hai bisogno di avere entrambe le mani libere per spingere il passeggino. - Maneggiare la bici con cura per non danneggiarla.

Come devo riporre e conservare woom WOW?
- Il posto migliore è un ambiente interno caldo e asciutto. - Non posizionare woom WOW dietro una vetrata (ad es. finestra) e non esporla alla luce diretta del sole. - Non riporla in un luogo con temperature al di sotto dello zero. - Tienila lontana da fonti di calore (come fornì o termosifoni) e da fiamme libere. - Se la bici è appoggiata a terra, tuo figlio non deve sdraiarsi sedersi sopra di essa. - Non posizionare oggetti pesanti (> 20 kg) su woom WOW, specialmente se è appoggiata a terra. - Per occupare meno spazio, puoi utilizzare la modalità di trasporto prevista per woom WOW (vedi paragrafo precedente).

Qual è il modo migliore per pulire woom WOW?
- Utilizza un panno, acqua e sapone liquido delicato, evitando sempre sostanze acide, detergenti oleosi o prodotti a base di solventi. - Dopo la pulizia, elimina ogni traccia di sapone e asciuga woom WOW. - Non utilizzare l'idropultrice perché potrebbe danneggiare la bici. - woom WOW non deve essere immersa in acqua per un periodo di tempo prolungato, pertanto, sconsigliamo di pulirla nella vasca da bagno o nella lavastoviglie. - Pulisci regolarmente woom WOW affinché tuo figlio possa divertirsi in sicurezza per molto tempo.

Come posso riparare, riciclare o smaltire woom WOW e la sua confezione?
- Quando smaltisci la confezione, presta attenzione ai simboli di riciclaggio riportati. - Puoi trovare i pezzi di ricambio per woom WOW nell'online shop di woom. - Monta solo pezzi di ricambio originali o autorizzati dal produttore. - Per riciclarla correttamente, smonta woom WOW nei suoi singoli componenti e presta attenzione ai simboli di riciclaggio presenti su ciascuno di essi. - Scansiona il codice QR per ricevere maggiori informazioni al riguardo.

Quanto dura la garanzia su woom WOW?
- Tutti i telai e i componenti woom hanno una garanzia di 24 mesi dal giorno dell'acquisto. - Questa garanzia non copre la normale usura dei componenti e i danni derivanti da incidenti e uso improprio. - Conservare la ricevuta d'acquisto. Sarà necessaria per far valere il diritto di garanzia. - La garanzia è valida in tutto il mondo. - I diritti di garanzia legale rimangono inalterati. woom offre un'estensione della garanzia a 10 anni per il telaio in alluminio. Per poterne fruire, è necessario essere membri del woom Riders Club, effettuare l'iscrizione online entro 9 settimane dall'acquisto e presentare la ricevuta. Puoi ricevere maggiori dettagli e scoprire come far valere ulteriori pretese di garanzia sul sito woom.com.

CE UK

woom WOW soddisfa i requisiti EN 71 (sicurezza dei giocattoli) ed è conforme alla direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. La bici autobalanciante soddisfa i requisiti BS EN 71 (sicurezza dei giocattoli) ed è conforme alla direttiva britannica „The Toys (Safety) Regulations 2011“ e americana (ASTM F963-23) sulla sicurezza dei giocattoli.

Mostro di peluche Buddy
Quando tuo figlio è in sella a woom WOW con Buddy, assicurati che il peluche non si incastri tra il telaio e le ruote per evitare il rischio di cadute. Tieni Buddy lontano da fonti di calore (come fornì o termosifoni) e da fiamme libere e rponilo in ambienti interni caldi e asciutti. Buddy non è un giocattolo adatto agli animali domestici.

CE UK

Il mostro di peluche Buddy soddisfa i requisiti EN 71 (sicurezza dei giocattoli) ed è conforme alla direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. La bici autobalanciante soddisfa i requisiti BS EN 71 (sicurezza dei giocattoli) ed è conforme alla direttiva britannica „The Toys (Safety) Regulations 2011“ e americana (ASTM F963-23) sulla sicurezza dei giocattoli.

Esonero da responsabilità

Tutte le informazioni, i dati e le indicazioni forniti nel presente manuale sono aggiornati al momento della stampa dello stesso. Le illustrazioni sono immagini simboliche e non rappresentano necessariamente la realtà. Le illustrazioni e i testi nel presente manuale non possono essere utilizzati come base per rivendicare il diritto di sostituire prodotti già spediti. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche. Modifiche, errori e refusi non costituiscono motivo di richiesta di risarcimento danni. Nel presente manuale sono descritte le caratteristiche del prodotto, ma non rappresentano alcuna assicurazione a tale riguardo. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti da quanto segue:

- non osservanza delle istruzioni per l'uso
- modifiche non autorizzate del prodotto
- uso non corretto
- mancata pulizia periodica del prodotto
- uso improprio, ad esempio uso del prodotto non conforme a quello previsto

NL

Gebruiksaanwijzing woom WOW
Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over hoe de woom WOW-loopfiets moet worden gebruikt. Het is belangrijk dat je deze gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik doorleest en bewaart. Bij correct gebruik en onderhoud beleeft je kind (en jijzelf!) veel plezier aan de woom WOW en Buddy.

WAARSCHUWING!

Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik (bijv. in de eigen woning). Gebruik onder direct toezicht van een volwassene. Niet gebruiken in het verkeer. Risico op vallen. Kinderen jonger dan 36 maanden niet zonder toezicht laten zitten of spelen.

Waar mag mijn kind de woom WOW gebruiken en waar moet ik op letten?

- De woom WOW is een speelgoedfiets. Het is niet toegestaan deze in het openbaar verkeer te gebruiken.
- De fiets mag alleen binnenshuis en op privéterrein dan van de straat af afgeschermd worden gebruikt, zoals in de eigen woning, in een omheinde tuin of in een omheide speeltuin.
- Droge, effen en niet-gelade ondergronden zonder obstakels (zoals een vloerkleed) zijn het veiligst.
- Kiezelstenen, grind, zand of vergelijkbare ondergronden kunnen gevaarlijk zijn doordat de woom WOW-loopfiets daarin kan blijven steken.
- De woom WOW mag niet in de buurt van hellingen, steile oppervlakken of water worden gebruikt.
- De fiets mag niet in de buurt van trappen worden gebruikt of trappen moeten met een traphekje of iets dergelijks worden beschermd, zodat je kind niet van de trap kan vallen.
- Leg je kind vóór het eerste gebruik uit hoe het de woom WOW juist gebruikt en hoe het de fiets op ieder gewenst moment met de voeten tot stilstand kan brengen.
- Zodra er een defect aan de woom WOW optreedt, mag je kind er niet meer op fietsen.
- Als je kind de fiets gebruikt, kunnen er onvoorzienne situaties ontstaan, zoals valpartijen of botsingen, waarbij je kind (of een speelkameraad) letsel kan oplopen. Jij draagt hiervoor de verantwoordelijkheid als ouder, verzorger of volwassene.

Hoe oud en hoe lang moet mijn kind zijn en moet mijn kind kunnen?

- De woom WOW wordt aanbevolen vanaf minimaal 9 maanden.
- De fiets is niet geschikt voor kinderen onder dan 36 maanden of met een lichaamsgewicht van meer dan 20 kg.
- Je kind moet minimaal 70 cm lang zijn.
- Je kind moet zelfstandig kunnen zitten.
- Je kind moet kunnen staan terwijl het zich ergens aan vasthoudt.
- Als je kind op de woom WOW zit, moet het met licht gebogen armen bij het stuur kunnen, moeten de knieën licht gebogen zijn en moet het met beide voetzolen bij de grond kunnen.

Hoe kan ik de woom WOW vervoeren?

- Draai het stuur 90 graden parallel aan het frame (rijrichting naar rechts) totdat het stuur vastklikt (transportstand).
- Je kunt de woom WOW nu als een koffer dragen of compact opbergen, bijvoorbeeld als je beide handen nodig hebt om de kindervagen te duwen.
- Als de fiets nu wordt gehanteerd, kan dit tot beschadigingen leiden.

Hoe moet ik de woom WOW neerzetten of opbergen?
- Een warme, droge plek binnenshuis is ideaal. - Zet de woom WOW niet achter glas (zoals een raam) en stel hem niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht. - Bewaar de fiets niet bij temperaturen onder het vriespunt. - Houd de fiets uit de buurt van warmtebronnen (zoals ovens of radiatoren) en open vuur. - Als de woom WOW op de grond ligt, mag je kind er niet op zitten of staan. - Zet geen zware voorwerpen (> 20 kg) op de woom WOW, met name als de fiets op de grond ligt. - Als je de woom WOW compact wilt opbergen, kun je de fiets in de transportstand zetten (zie vorig gedeelte).

Hoe kan ik de woom WOW het beste schoonmaken?
- Gebruik een doek, wat milde vloeibare zeep en water. Gebruik nooit zuur, oliehoudende schoonmaakmiddelen of vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten. - Verwijder na het reinigen alle zeepresten en wrijf de woom WOW vervolgens droog. - Gebruik geen hogedrukreiniger, omdat de fiets dan beschadigd kan raken. - De woom WOW mag niet voor langere tijd in water

worden ondergedompeld. We raden dan ook niet aan om de fiets in de backulp of vaatwasser te reinigen.

- Maak de woom WOW regelmatig schoon, zodat je kind er lang plezier van heeft en altijd veilig op pad kan.

Hoe kan ik de woom WOW repareren en de fiets en de verpakking recylen of weggoeien?
- Let bij het weggoeien van de verpakking op de daarop afgebeelde recyclingssymbolen. - Reserveonderdelen voor de woom WOW vind je in de webwinkel van woom. - Gebruik alleen originele reserveonderdelen of onderdelen die door woom voor de reparatie zijn goedgekeurd. - Je kunt de woom WOW uit elkaar halen om alle onderdelen op de juiste manier weg te gooien. Let daarbij op de recyclingssymbolen op de onderdelen. - Scan de QR-code voor meer informatie.

Hoelang heb ik garantie op de woom WOW?

- Vanaf de aankoopdatum heb je 24 maanden garantie op het frame en alle montageonderdelen.
- De garantie geldt niet voor slijtbare onderdelen en schade na valpartijen en ondeskundig gebruik.
- Om aanspraak op de garantie te kunnen maken, is een kopie van het aankoopbewijs vereist.
- De garantie geldt wereldwijd.
- De wettelijke garantie blijft onverlet.
- woom geeft 10 jaar fabrieksgarantie op het aluminium frame.
- Daarvoor moet je lid zijn van de Riders Club van woom en moet je de fiets binnen negen weken na aankoop online registreren. Ook moet een aankoopbewijs worden overlegd.
- Meer informatie over de garantie en hoe je aanspraak erop kunt maken, vind je op woom.com.

CE UK

De woom WOW voldoet aan de vereisten van de EN 71 (Veiligheid van speelgoed) en de vereisten van de Europese richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed. De fiets voldoet daarnaast aan de vereisten van de BSI EN 71 (Veiligheid van speelgoed), de vereisten van de Britse richtlijn The Toys (Safety) Regulations 2011 en de vereisten van de Amerikaanse norm voor de veiligheid van speelgoed ASTM F963-23.

Knuffelmonster Buddy
Rijdt Buddy mee op de woom WOW, zorg er dan voor dat de knuffel niet tussen het frame en de banden vast komt te zitten, om valpartijen te voorkomen. Laat Buddy uit de buurt van warmtebronnen (zoals ovens of radiatoren) en open vuur en bewaar de knuffel op een warme, droge plek binnenshuis. Buddy is niet geschikt voor huisdieren.

CE UK

Het knuffelmonster Buddy voldoet aan de vereisten van de EN 71 (Veiligheid van speelgoed) en de vereisten van de Europese richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed. Het voldoet daarnaast aan de vereisten van de BSI EN 71 (Veiligheid van speelgoed), de vereisten van de Britse richtlijn The Toys (Safety) Regulations 2011 en de vereisten van de Amerikaanse norm voor de veiligheid van speelgoed ASTM F963-23.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie, gegevens en instructies in deze gebruiksaanwijzing waren ten tijde van publicatie actueel. De afbeeldingen zijn grafische symbolen en komen mogelijk niet overeen met de werkelijkheid. Op grond van de teksten en afbeeldingen kan geen aanspraak worden gemaakt op verandering van al geleverde producten. Technische wijzigingen voorbehouden. Wijzigingen en (druk)fouten vormen geen rechtvaardiging voor schadevergoedingen. In de gebruiksaanwijzing worden de eigenschappen van het product beschreven zonder deze te garanderen. woom GmbH is niet aansprakelijk voor schade en letsel die ontstaan door de volgende punten:

- Niet-naleving van de instructies in de gebruiksaanwijzing
- Eigenhandig aangebrachte wijzigingen aan het product
- Verkeerd gebruik
- Niet regelmatig uitgevoerd onderhoud
- Oneigenlijk, oftewel niet overeenkomstig het beoogde doel, gebruik van het product

PL

Instrukcja obsługi woom WOW

Ta instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania roweru woom WOW oraz jego towarzyszącego zabawki Buddy. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z poniższymi wskazówkami i zachowaj je do użyciu w przyszłości. Odpowiednio użytkowany i pielęgnowany rower biegowy woom WOW i maskotka Buddy przysporzą Twojemu dziecku (i Tobie!) wiele radości.

UWAGA!

Nie używaj na terenach dostępnych publicznie (lecz np. we własnym mieszkaniu). Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Nie używaj w ruchu ulicznym. Ryzyko upadku. Nie pozostawiaj bez opieki siedzących lub bawiących się dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Gdzie może dziecko może używać rowerka woom WOW i na co musimy zwrócić uwagę?
- Rowerek biegowy woom WOW jest zabawką i nie jest dopuszczony do użyciu w ruchu ulicznym. - Należy być używany wyłącznie w pomieszczeniach i na terenie prywatnym oddzielenym od ulicy, np. we własnym mieszkaniu, w ogrodzonym ogrodzie lub na ogrodzonym placu zabaw. - Najbezpieczniejsze są suche, równe i nieśliskie powierzchnie bez przeszkód (np. dywan). - Żwir, szuter, piasek lub podobne podłoża mogą stanowić zagrożenie, ponieważ koła rowerka woom WOW mogą się zaklinować. - Rowerka woom WOW nie wolno używać w pobliżu zbroczy, strumych terenów ani zbiorników wodnych. - Nie wolno go używać w pobliżu schodów, a same schody muszą być zabezpieczone bramkami ochronnymi lub podobnymi barierkami, aby dziecko nie mogło z nich spaść. - Przed pierwszą jazdą pokaż swojemu dziecku, w jaki sposób należy poprawnie używać rowerka woom WOW oraz w jaki sposób można w każdej chwili bezpiecznie hamować nogami. - W przypadku wystąpienia jakiegolwiek usterek i rowerku woom WOW dziecko nie może kontynuować jazdy. - Podczas użytkowania przez dziecko mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, takie jak upadki lub zderzenia, które mogą prowadzić do obrażeń (również u innych bawiących się dzieci) – odpowiedzialność ponosi opiekun prawny lub osoba dorosła sprawująca nadzór.

Jaki wiek, wzrost i umiejętności powinno mieć moje dziecko?
- Rowerek woom WOW jest zalecany najwcześniej od wieku 9 miesięcy. - Nie jest przeznaczony dla dzieci powyżej 36 miesięcy lub dzieci o masie ciała przekraczającej 20 kg. - Twoje dziecko musi mieć co najmniej 70 cm wzrostu. - Twoje dziecko musi umieć samodzielnie siedzieć. - Twoje dziecko musi umieć stać, trzymając się czegoś. - Gdy dziecko siedzi na rowerku woom WOW, musi móc dosięgnąć kierownicy lekko zgiętymi rękami, nogi powinny być lekko zgięte, a obie podeszwy stóp muszą dotykać podłoża.

Jak mogę transportować rowerek woom WOW?
- Obróć kierownicę o 90 stopni równoległo do ramy (w kierunku jazdy w prawo), aż kierownica się zatrzaski (pozycja transportowa). - Teraz możesz nieść rowerek woom WOW jak walizkę lub przechowywać go w sposób zajmujący mało miejsca, na przykład gdy potrzebujesz obu rąk do prowadzenia wózka dziecięcego. - Nieostrożne obchodzenie się z rowerkiem może prowadzić do uszkodzeń.

Jak należy odstawiać lub przechowywać rowerek woom WOW?
- Najlepsze warunki przechowywania zapewnia ciepłe, suche pomieszczenie. - Nie przechowuj rowerka woom WOW za szybą (np. oknem) ani nie wystawiaj go na długotwałe działanie bezpośredniego światła słonecznego. - Nie przechowuj go w temperaturach poniżej zera. - Trzymaj go dala od źródeł ciepła (np. pieców, grzejników) i otwartego ognia. - Gdy rowerek woom WOW leży na podłodze, dziecko nie może na nim słać ani stawać. - Nie kładź ciężkich przedmiotów (> 20 kg) na rowerku woom WOW – szczególnie gdy znajduje się w pozycji leżącej. - W celu oszczędzenia miejsca w domu na czas przechowywania możesz ustawić rowerek woom WOW w pozycji transportowej (potrzj poprzedni punkt).

Jak najlepiej czyścić rowerek woom WOW?
- Używaj ściereczek z łagodnego mydła w płynie i wody – nigdy kwasów, środków czyszczących zawierających olej ani płynów zawierających rozpuszczalniki. - Po czyszczeniu usuń wszystkie pozostałości mydła i wytrzyj rowerek woom WOW do sucha. - Nie używaj myjki wysokociśnieniowej, ponieważ może to spowodować uszkodzenia. - Rowerek woom WOW nie może być zanurzony w wodzie przez dłuższy czas, dlatego nie zalecamy czyszczenia go w wannie ani w zmywarze. - Czyść rowerek woom WOW regularnie, aby Twoje dziecko mogło długo się nim cieszyć i było zawsze bezpieczne podczas jazdy.

Jak naprawiać, poddawać recyklingowi lub utylizować rowerka woom WOW i jego opakowanie?
- Podczas utylizacji opakowania zwróć uwagę na znajdujące się na nim symbole recyklingu. - Części zamienne do rowerka woom WOW znajdziesz w sklepie internetowym woom. - Montaj wyłącznie oryginalne części zamienne lub części zatwierdzone przez woom do naprawy. - W celu prawidłowej utylizacji możesz rozebrać rowerek woom WOW na części – zwróć uwagę na symbole recyklingu na poszczególnych elementach. - Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.

Jak długo mam gwarancję na rowerek woom WOW?
- Firma woom udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu na ramę oraz wszelki osprzęt. - Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych oraz uszkodzeń powstałych w wyniku upadku lub nieprawidłowego użytkowania. - Zachowaj dowód zakupu. Będzie on potrzebny do dochodzenia roszczenia gwarancyjnego. - Gwarancja jest ważna na całym świecie. - Gwarancja nie narusza ustawowych roszczeń z tytułu rejmowi. - Firma woom udziela rozszerzonej 10-letniej gwarancji producenta na ramę aluminium. Wymaga to członkostwa w woom Riders Club i rejestracji online w ciągu 9 tygodni od zakupu oraz przedstawienia dowodu zakupu. - Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji oraz sposobu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych znajdziesz na stronie woom.com.

CE UK